

目录

─.	则	长号登陆	2
	1.	登陆	2
	2.	经销商平台:添加下级用户	3
	3.	经销商平台:客户列表,右键菜单功能	4
	4.	经销商平台:设备列表功能按钮	5
	5.	经销商平台:批量转移,批量更新到期时间	5
	6.	经销商平台:下级客户	6
	7.	经销商平台:以下级用户登陆到监控中心	6
	8.	经销商平台:搜索下级设备	6
	9.	经销商平台:搜索下级用户	7
	10.	修改当前登录用户信息	7
	11.	修改当前登录用户密码	8
	12.	监控中心	9
	13.	监控中心:设备功能菜单	9
	14.	监控中心:地图页面	10
	15.	监控中心:设备列表信息和报警列表	10
	16.	统计报表:运行总览	11
	17.	统计报表:里桯统计	11
	18.	统计报表:超速详里	11
	19.	统计报表:停留详里	12
	20.	统计报表:报警总觉	12
	21.	统计报表:报警统计	12
	22.	统计报表:报警讲里	13
	23.	统计报表:电丁栅仁	13
	24.	统订报衣:路线漏岗报警	13
	25.	血徑中心反奋官哇 去佔德珊	14
	20.	尤值自垤 公析绘计	14
	27. 20	消自山心、	15
	20. 20	尔时跟踪	17
	20.	天町城跡	17
	30. 31	由子柵栏	18
	32	路线偏离设置	18
	33.	用户 POI 信息点设置	19
<u> </u>	IN	/////////////////////////////////////	20
-	4	ZV P+	20
	1. ว	豆栖	20
	2. 2	IVILI 亏 迂 陌: 置 注 中 心	20
	3.	垍加干牌亏豆恓	21



一.账号登陆

1. 登陆

打开平台网址:http://www.gps0018.com



输入账号和密码,登陆平台. 并可在登陆页下载 android,iphone,微信等客户端

2. 经销商平台:添加下级用户

		我的	客户 定位监控			
当前位置->我的客户					设备号(D)/客户	名/账号 按设备 按容
全部客户	+新增	🔍 用户信息	新着下级客户	×		
a <mark>经新产(2/3)</mark> - ▲ 主马(1/1)		登陆部修举T 送名 批型转移 批 作号 口 口 口 2 母页显示: 10 ♥:	 上級客户 融户(2/3) 全称 登録施号 登録施号 密码 (寄母长度不得大于20个字符) 确注 回用户 ○ 经销商 联系人 电话 地址 通定< 取消 		波話时刻 2015-01-14 2017-0 2015-01-24 2016-0	Q

点击全部客户列表上方的"新增"按钮,则出现新增下级客户页面.



类型分为"用户"和"经销商".

平台共拥有3种用户权限:

- 1. 普通用户:登陆后,直接进入监控中心,没有用户管理权限,不能进入经销商平台.
- 经销商:登陆进入经销商平台,可以管理下级所有用户,并可新增下级用户,搜索下 级设备/用户,查看下级信息等.

3. 经销商平台:客户列表,右键菜单功能

GPS	散户		我们	11客户	デッ							您好! 散户 4	【修改密码 用	绣商] 退出
当前位置->我的客户											i	è备号(1D)/客户名/账号	想设备	捜客户
■ 全部容户	+新増	Д	目户信息		登陆账号: 宝马	类型:	用户	设备数里: □	奉存:1 进货:1					
□ 🏜 散户(2/3)		<⁴ ≗	翻到终端	平台	联系人:	电话:		地址:						
▲ 王 新增客户		设	备	下级客户	⇒ 资料									
管理客户		批里報	春移 批	比里更新到期	朝时间 导出Exc	cel						ID号:		۵,
動隊客户 重置密码			序号	设备名	设备号	;(ID)		设备手机卡号	型号	创建时间	激活时间	到期时间	操作	1
客户转移			1	宝马	86812011	/4163//		13426301986	G 106	2015-01-24	2015-01-24	2016-01-24	销售丨隧改	史多
			3 <u>10 v</u>	**										
新增客户:新	增加选	中容	\$户	的下	级用户									
管理客户:修	改选中	客户	盲信	息										
删除客户·删	除该家	户信	言良	(只者	盲该用户	下没	右	下级用户	户和长	る时オ	一能删除	全该田户)		

重置密码:重置该用户密码为默认密码:123456,用户忘记密码后,可以要自己上级代理商重置.

4. 经销商平台:设备列表功能按钮

				IMEI号:	0
手机卡号	型号	创建时间	激活时间	到期时间	操作
	宏远信通	2014-04-30	2014-04-30	2015-04-30	销售 修改 更多 删除
	宏远信通	2014-04-30	2014-04-30	2015-04-30	销售 修改 ===================================
	部标JT808	2014-04-30	2014-04-30	2015-04-30	销售丨修改丨设备转移除
	1				到期时间

销售:将该设备销售给某个下级客户



重置密码:重置该设备在平台的密码,IMEI/车牌号登陆的密码. 到期时间:修改设备平台到期时间

5. 经销商平台:批量转移,批量更新到期时间

	设备	下级客户	资料 添	客户信息				
批复	目转移	批量更新到期时间	导出Excel	目标客户声	舀级管理Test(0/31)	*		MEI号:
	序号	设备名	设备号(IMEI)	设备信息 IMEI号	授索			至期时间
V	1	粤B12345	18435243571	设备名	IMEI뮥	所属用户	操作	2015-04-
1	2	15953124849	15953124849	粤B12345	18435243571	测试ABCD(3/3)	刪除	2015-04
7	3	部标JT808	15953124848	15953124849 部标JT808	15953124849 15953124848	测试ABCD(3/3) 测试ABCD(3/3)	删除 删除	2015-04
5見	示: 10 [▼						_
~11	an <u></u>			福	定 取消			

批量勾选设备,然后单击批量转移或批量更新到期时间,则可以对选中设备进行批量 更新.

设备转移时,也可在转移弹出框中,搜索其他下级用户中设备,将其添加进来,然后转移 给他人.

6. 经销商平台:下级客户

10000000	000000000000		Sauce of the					
设备	下级客户	资料	添加。	b备				
⊦新増								
序号	客户名	2	録名	4	类型	联系人	电话	
1		CA	AKE008	经	2销商			
2		TE	ST123	经	2销商	小马	18998905283	
3			bao	ţ	用户			
4			grw	ţ	用户			
5		(GUAN	ţ	用户			
6			zhou	ţ	用户			

显示下级客户信息列表,设备总数量.并能修改用户信息等



7. 经销商平台:以下级用户登陆到监控中心

GPS	散户	#	2013年1月11日1月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日	学 定位监控		
当前位置->我的客户						
1 全部客户	+新増	🔍 用户信息		登陆账号: 宝马	类型: 用户	设备数重
□ 🏜 散户(2/3)		✓ 登陆到终端	平台	联系人:	电话:	地址:
▲ 宝马(1/1)		设备	下级客户	资料		
		批量转移	批量更新到期	时间 导出Exce	el 👘	
		□ 序号	设备名	设备号((ID)	设备手机卡号
			宝马	868120117	416377	13426301986
		每页显示: 10 🕔	, 条			

客户列表中,选中用户.然后点击:登陆到终端平台则是模拟该用户登陆到监控中心.

8. 经销商平台:搜索下级设备



可以输入:IMEI 号/车牌号/设备名进行搜索

如果搜索结果大于一条,则列表显示搜索结果. 如果搜索结果只有一条,则还会显示,该设备对应的用户,上级用户. 在搜索结果中,可以对设备,进行实时跟踪,历史轨迹,到期时间,设备信息修改操作. 在所属用户中,点击查看,则直接定位到该用户,点击定位监控,则以该用户进入到监控 中心.



9. 经销商平台:搜索下级用户

			۶	3 🔝	=
		您好! 散户 🧧	【修改密码 肌	济商] 退出	
	设备	音号(ID)/客户名/账号	搜设备	捜客户	^
					1
		ID号:		Q	
创建时间	激活时间	到期时间	操作		
2015-01-24	2015-01-24	2016-01-24	销售丨修改	更多	

输入客户名/账号,搜索用户,并将结果显示到列表

10. 修改当前登录用户信息

学 。 定位监控			您好! 散户
用户信息	X	设备	;号(ID)/客户名/账号
客户名称: 登陆账号: 月卡:(联系人: 电话: 联系邮箱:	散户 散户 9 年卡:0 终身卡:0 点数:0 0531.89298689	激活时间 2015-01-24	ID号: 到期时间 2016-01-24
地址: 时区:	(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Uru ▼ 【保存 取消		

点击顶部右边,用户名,则弹出修改信息框.



11. 修改当前登录用户密码

が	۶ V					您好 ! 散户 <mark>4</mark>	【 修改密码 服务商
	修改密码		×		设 :	备号(ID)/客户名/账号	捜 设备 担
登陆账	旧密码:						
联系人	新密码:						
沪	确认密码:						
到期时间		密码长度不得大于20个字符	- -			ID号:	
名		保存 取消		创建时间	激活时间	到期时间	操作
1				2015-01-24	2015-01-24	2016-01-24	销售 修改 更多
	~						

12. 监控中心



进入定位监控画面,左方显示当前登录用户账号下设备,右方显示登录用户的下级用 户信息.可通过输入设备名或 IMEI 号直接搜索设备,左右框均可隐藏,已达到最佳地 图效果.



13. 监控中心:设备功能菜单

74	离线	+
19	未启用	设备信息
56	离线	电子栅栏
31	离线	移至分组 远程断油由
-63WCU	未启用	远程恢复油电
739	静止	查询定位 快本本海
108	静止	远程重启
55	未启用	更多指令
705	静止	设备友达超信 查询指令记录
370	静止	下载轨迹
13	离线	电子栅栏(多边形) 路线偏率设置
实时提	限踪 历史轨迹	更用户POI管理
	+	

选中设备,可以对其实时跟踪,历史轨迹

点击更多按钮,可以查看修改设备信息,设置电子栅栏,分组,下发指令记录,下载历史轨迹,路线偏离设置,用户 POI 设置管理.

下发功能根据不同型号设备,菜单不同.如有的设备,有断油电,都在这里展现.

14. 监控中心:地图页面



可以在右上角选择地图,5种地图可供选择. 并可设置,是否显示设备名称.



15. 监控中心:设备列表信息和报警列表

	^{华府} 7秒后刷新! ^{国大城西门}	- 中华	()) 石钱	朱家园 //				东三教		→ → 北银行 下路况信息	地图 混合 『建胜路
土设	备详细信息列表										
4	设备名	型号 车	牌号 超速限制	纬度	经度	速度	方向	总里程(公里)	状态	定位时间	▲ 建胜路小学
	GT02A-50369	GT02A	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	D 一 用
	H02-00767	H02	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	D /
E	H02-01643	H02	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	0 中表
	GT06-12282	GT06	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	
F	GT06-07116	GT06	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	D 191720
6花月	天琴-00767	天琴	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	D
维	天琴-01643	天琴	0.00	0.00000	0.00000	0.0	正北	0.0		1900-01-01 08:00:00	- 0
	● 松涛國 新石小 ● 红松串肉店 二 平 街 石南路 200米 200米	★ 余秋报警信息 设备名 录能电摩 录能电摩	提館 ■ 开启振警声 IMEI号 振 868120109858321 業 868120109858321 業 市 市 ▲ ● ▲ 電道道	警类型 线报警 (电子栅栏(南宁 i)	报警时间 2014-07 09:48 2014-07 08:43 2014-07] -09 -09	定位时 2014-0 08:54 2014-0 08:43 2014-0	间 型号 7-09 GX0 7-09 GX0	操 作 2 2 2 次 一 の う 芳馨家园 の う 芳馨家园 の う う の う 香馨家园 の の う 香馨家园 の の う 香 楽 次回 の の う 香 楽 次回 の の の う 香 楽 次回 の の の の の の の の の	т. т.	企》 他 一 他 一 一 他 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

显示设备经纬度,状态等信息,和当前用户下设备报警信息.

16. 统计报表:运行总览

GPS	散户	全 定位监控	统计报表	设备管理	多 充值管理	》 分析统计			乎:散户 <mark>4</mark> [修]		
运行统计	运行统计总览										
运行总览	开始时间:2015	-02-08 00:00 📑	结束时间:2015-02	-09 00:00 💼	查询						
里程统计	序号		设备名		时间		里程(公里)	报警	超速		停留
超速详单	1	0	GT06-71387		2015/02/08		0.02	1	0		1
停留详单										Ş	出Excel
报警统计											
报警总览											
报警统计											
报警详单											

显示当前用户下的设备里程,超速次数,报警次数,停留次数



17. 统计报表:里程统计

GPS	散户	定位监控 绞计报表	2. 2. 音管理 充值管理	分析续计			您好!散户 4	[修改密码 服务商]退出
运行续计	里程绕计							
运行总览	设备名: GT06	-71387 💌						
里程统计	百公里油耗系数:	8 升						
超速详单	开始时间: 2015-	02-01 00:00 🛄 结束时间: 201:	5-02-09 00:00 🔤 查询					
僖留详单	序号	设备名	时间	里程(公里)	报警	超速	停留	油耗(升)
	1	GT06-71387	2015/02/01	0	1	0	0	0.00
报警统计	2	GT06-71387	2015/02/02	0	1	0	0	0.00
报警总览	3	GT06-71387	2015/02/03	0	2	0	0	0.00
报警统计	4	GT06-71387	2015/02/04	0	1	0	0	0.00
拉鄉洋曲	5	GT06-71387	2015/02/05	0	1	0	0	0.00
INGHT	6	GT06-71387	2015/02/06	0.29	1	0	2	0.02
电子栅栏	7	GT06-71387	2015/02/07	0	2	0	0	0.00
路线纠偏报警	8	GT06-71387	2015/02/08	0.02	1	0	1	0.00
			合计:	0.31	10	0	3	0.02

选择设备,输入百公里油耗系数,点击查询,显示该车辆的里程,报警,油耗信息,一天一条数据记录

18. 统计报表:超速详单

GPS		《法· 散户 4 [始改容码 服务商] 漫出
运行统计	超速洋单	
运行总览	设备名: GT06-71387 v	
里程统计	开始时间: 2015-02-01 🧰 结束时间: 2015-02-10 🧰 查询	
超速详单	序号 开始时间 结束时间 纬度。经度 超速值	地址 持续时间
停留详单	没有查询到数据	
报警统计		导出Excel
报警总览		
报警统计		

选择设备,显示设备超速详细记录

19. 统计报表:停留详单

GPS	散户		新拉 统计报表	设备管理	S 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	您好! 散户 🏼 6改	
运行统计	停留	洋单					
运行总览	设备名	: GT06-71387 🗸					
里程统计	开始时	间:2015-02-01	结束时间: 201	5-02-09	查询		
超速详单	序号	开始时间	结束时间	纬度,经度		地址	持续时间
停留详单	1	2015-02-06 12:59	2015-02-06 17:58	36.65523,116.9234	Z 济南市槐荫区-离-	桃园小区南区(西南)约180米。离桃源中心广场(正西)约186米	4小时59分钟
403004221	2	2015-02-06 17:58	2015-02-08 11:58	36.65462,116.9234	4 济南市槐荫区。离长途汽车西	站(省皮肤病医院)(正西)约180米.离小名士艺术幼儿园(东南)约268米	1天18小时0分钟
拔音状 杆	3	2015-02-08 11:59	2015-02-09 10:46	36.65547.116.9234	5 济南市槐荫区-离	桃园小区南区(西南)约156米,离桃源中心广场(正西)约180米	22小时47分钟
报警总览							导出Excel
报警统计							
报警详单							
电子栅栏							

选择设备,显示设备停留详细记录.点击经纬度,可以查看具体停留地点.



20. 统计报表:报警总览

GPS	散户	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	i Al	您好! 散户	4 【修改密码 服务商】退出
运行统计	报警总览						
运行总览	开始时间:2015-02-0	01 结束时间:2015-02-	10 💼	查询			
里程统计	序号	设备名		低电报警	断电报警	震动报警	求救报警
超速详单	1	GT06-71387		0	10	0	0
停留详单							导出Excel
报警统计							
报警总览							
报警统计							
报警详单							
电子栅栏							

显示当前用户下设备的报警信息总的次数

21. 统计报表:报警统计

GPS	散户	全 位监控	 	E Se Adês	一 分析			您好: 散户 4 1%改	
运行统计	报警统计								
运行总览	设备名: GTC	06-71387 👻							
里程统计	开始时间: 201	5-02-02	結束时间: <mark>2015-02-10</mark>	直道					
超速详单	序号	时间	低电报警	断电报警	震动报警	求救报警	进电子栅栏	出电子栅栏	位移报警
傳留详单	1	2015-02-02	0	1	0	0	0	0	0
	2	2015-02-03	0	2	0	0	0	0	0
报警绕计	3	2015-02-04	0	1	0	0	0	0	0
报警总览	4	2015-02-05	0	1	0	0	0	0	0
报警统计	5	2015-02-06	0	1	0	0	0	0	0
招歌注单	б	2015-02-07	0	2	0	0	0	0	0
action of the second se	7	2015-02-08	0	1	0	0	0	0	0
电子栅栏									导出Excel
路线纠偏报警									

选择设备,显示该设备报警统计次数

22. 统计报表:报警详单

GPS	散户		↓ 定位监控 级	▲ 計报表 设备管理	会 充值管理	(約次: 載户 ▲ (約次密码 服务商) 過出 分析统计
运行统计	报警	羊单				
运行总览	设备名	GT06-713	87 🗸			
里程统计	报警共	型: 全部	V			
超速详单	开始时	间: 2015-02-0	1 结束日	讨间: 2015-02-10	11 查询	
停留详单	序号	报警类型	报警时间	定位时间	纬度,经度	地址
化收益	1	断电报警	2015-02-01 17:58	2015-02-01 17:58	36.65501,116.92356	156 济南市晚荫区-离桃源中心广场(正西)约187米-离长途汽车西站(省皮肤病医院)(正西)约193米
TR 42 57 FI	2	断电报警	2015-02-02 17:58	2015-02-02 17:58	36.65472,116.92354	54 济南市義荫区,离长途汽车西站(省皮肤病医院)(正西)约178米,离小名士艺术幼儿园(东南)约262米
报警总览	3	断电报警	2015-02-03 14:53	2015-02-03 14:53	36.65469,116.92338	138 济南市義萌区·离长途气车西站(省皮肤病医院)(正西)约189米·离小名士艺术幼儿园(东南)约258米
报警统计	4	断电报警	2015-02-03 17:58	2015-02-03 17:58	36.65485,116.92340	140 济南市義荫区,离长途气车西站(省皮肤病医院)(正西)約195米,离小名士艺术幼儿园(东南)約243米
报警详单	5	断电报警	2015-02-04 17:58	2015-02-04 17:58	36.65465,116.92354	54 济南市機荫区·离长途气车西站(省皮肤病医院)(正西)约174米·离小名士艺术幼儿园(东南)约268米
	6	断电报警	2015-02-05 17:58	2015-02-05 17:58	36.65495,116.92348	148 济南市義荫区-离长途汽车西站(省皮肤病医院)(正西)約194米-离小名士艺术幼儿园(东南)約238米
电子栅栏	7	断电报警	2015-02-06 17:58	2015-02-06 17:58	36.65462,116.92344	144 济南市槐荫区-离长途汽车西站(省皮肤病医院)(正西)约180米-离小名士艺术幼儿园(东南)约268米
路线纠偏报警	8	断电报警	2015-02-07 09:24	2015-02-07 09:24	36.65494,116.92372	122 济南市義荫区、离长途汽车西站(省皮肤病医院)(正西)約177米、离小名士艺术幼儿园(东南)約250米
	9	断电报警	2015-02-07 17:58	2015-02-07 17:58	36.65459,116.92355	155 解析
	10	断电报警	2015-02-08 17:58	2015-02-08 17:58	36.65490,116.92354	54 济南市機荫区·离长途汽车西站(省皮肤病医院)(正西)约187米·离小名士艺术幼儿园(东南)约245米

选择设备,显示该设备的每一条报警记录



23. 统计报表:电子栅栏

GPS *	ران جون	经	日本 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日	2 一 2 理 分析统计		您好! 徵户 4	[修改密码 服务商]退出
运行绕计	电子栅栏						
运行总览	设备名: GT06-71387 🗸						
里程统计	开始时间: 2015-02-01	结束时间: 2015-0	02-10	ill			
超速详单	序号	名称	进入时间	离开时间	持续时间	纬度,经度	地址
停留详单				没有查询到数据			
报警统计							导出Excel
报警总览							
报警统计							
报警详单							
电子栅栏							
路线纠偏报警							

选择设备,显示该设备进出电子栅栏的每一条详细记录.(图示车辆暂未设置电子栅栏)

24. 统计报表:路线偏离报警

Ståkåke Ståkåke idfakt	GPS	
Science Science Basic Concertaior Basic Concer	运行统计	路线编选报警
単指計目:215-02-01 第年時目:2015-02-10 百日 百日 百日 有法時目:2015-02-10 百日 百日 百日 有法時目 有法時目 有法時目 有法時目 有法時目 有法時目 方法 う 方法 う <th>运行总览</th> <th>设备名: GT06-71387 v</th>	运行总览	设备名: GT06-71387 v
語言学 語言学 語言学 語言学 語言 語 語言 語 語 語 語言 語言 語言 語言 語言	里程统计	开始时间: 2015-02-01 🔲 结束时间: 2015-02-10 📄 🧕 查 荷
保護34 没有重调明线诸 保護3次1 保護3次1 保護3次1 保護3次1 保護3次1 保護3次1 保護3次1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 保護3%1 <th>超速详单</th> <td>序号 路线名称 偏离值 偏离开始时间 偏宽结束时间 持续时间 路线创建时间</td>	超速详单	序号 路线名称 偏离值 偏离开始时间 偏宽结束时间 持续时间 路线创建时间
R%41 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500 #%500	停留详单	没有查询到做报
용정값 服物计 服物学科 电子栅ビ	报警续计	
振動計 振動計 电子動性 の されたための	报警总览	
振動学単 电子御ビ 99 454 Maran	报警统计	
电子翻栏 website/second	报警详单	
99 4741 (P-1039)	电子栅栏	
<u></u> 旗 次 判 開 彼 言	路线纠偏报警	

选择设备,显示该设备的每一条路线偏离报警记录(图示车辆暂未预设行车路线)

25. 监控中心设备管理

GPS	散户	定位监控	续计报表	日本 	分析统计		您好! 🖹	户 4 [修改密码 服务商] 退出
设备管理	序号	设备名	车妕号	ID号		激活时间	到期时间	操作
全部设备(2)	1	GT06-71387		8681201137	1387	2015-01-14	2017-01-13	修改 到期时间
7天内讨期设备(0)	2	TQ-17688		30409176	38	2015-01-24	2016-01-24	修改 到期时间
·)(F3)(290100 m (*))					1			
60天内过期设备(0)								
已过期设备(0)								
接设备								

查看 7 天,30 天,60 天到期设备和已过期设备. 并可在这里对设备进行修改和到期时间更新操作.



26. 充值管理



可以转让点数,充值卡给平台其他全部用户,输入登陆账号即可. 并可查看自己点数,充值卡在平台的详细消费记录,包括给设备充值,转让.

27. 分析统计



显示自己名下包括下级用户的所有设备在线,离线状况.

28. 消息中心

GPS	鄙		定位监控	续计报表	设备管理	》 充值管理	一 分析续计		您好!散,	户 4 修改密码	服务商] 退出
消息提醒		报警消息									
报警消息		清除全部									
		设备名		ID号		报警类型	报警时间		定位时间	型号	状态
		GT06-71387		868120113771387		断电报警	2015/02/08 17:58	201	5/02/08 17:58	GT06	未处理
		GT06-71387		868120113771387		断电报警	2015/02/07 17:58	201	5/02/07 17:58	GT06	未处理
		GT06-71387		868120113771387		断电报警	2015/02/07 09:24	201	5/02/07 09:24	GT06	未处理
		GT06-71387		868120113771387		断电报警	2015/02/06 17:58	201	5/02/06 17:58	GT06	未处理

点击顶部右方,消息数目,则进入消息中心,可以一次性全部清除所有报警消息.



29. 实时跟踪



点击设备,进入实时跟踪,10秒刷新一次读取最新数据,自动更新位置.

30. 历史轨迹



选择时间范围,点击播放,可以暂停,继续等.并可设置播放速度 如果有 LBS 基站定位的设备,可以勾选显示 LBS.默认不显示 LBS 位置信息



31. 电子栅栏



点击新增电子栅栏,则出现一个圆形,可以拖动和更改圆形大小,点击保存

32. 路线偏离设置



开启绘制线路:可以在地图上设置路线

暂停绘制线路:停止绘制,拖动地图,放大地图时,点击,避免拖动或放大地图还在绘制线路.

初始化:清空所有绘制数据,重新开始. 如要重新绘制,需要重新点击开启绘制线路. 右边栏,可设置路线名称,路线有效时间,路线偏离值,和选中设备.

路线偏离值:如设置 100 米,设备偏离路线 100 米内,不报警,偏离超过 100 米,报警.



33. 用户 POI 信息点设置



点击新增 POI,设置后,在监控中心百度地图下显示.用于标注一些地图上没有的信息 点.



二.IMEI 号/车牌号登陆

1. 登陆



输入 IMEI 号或车牌号,输入平台设备密码,默认:123456



2. IMEI 号登陆:监控中心



车牌号/IMEI号登陆成功后,进入监控中心,只有该设备显示,10秒自动刷新一下位置.

3. 增加车牌号登陆

山东省青岛市李沧区瑞金路	¢ →IZnb ☆.2I⇔11/→ F	III WAARAANK		
3 秒后刷新!	设备信息			×
	设备号(IMEI):	355512345678910	出厂时间:2013-10-18	
		GX02	到期时间:2114-09-24	
+ 海	0.7 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2		用户到期:2114-09-24	
I	设备名称:		过滤LBS:▼	
T	设备电话:		超速(公里/每小时):0.00	
	车牌号:		联系电话:	
	联系人:			-8:03
	保养提示间隔:	0 公里	上次保养提示里程:0 公里	
	更换图标:	• I • • • • •	مة مجروبية مجروبية م	栏更多▼
瑞金路	备注:		^	122.34
	1000000000	The second second	Ŧ	
		保存 取消		
		3)	安 版	
			路	

如设置车牌号之后,也可以选择通过车牌号登陆